

## Contoare generale si pasante

### 1. Contoare pasante:

Pentru contoarele pasante se vor completa in tab-ul Contoare superioare clientul, contorul superior, data de inceput a legaturii si data sfarsit. In cazul in care se executa schimbare contor, preluare locatie sau reinnoire contract vor fi preluate automat noile legaturi fata de contorul superior, iar legaturile vechi vor ramane in istoric pe tab-ul Contoare superioare.

Nu se bifeaza nici una din optiunile *Consum contoare subordonate* si *Parametru*.

In situatia in care exista clienti care sunt in pausal completarea campurilor: **client superior** si **contor superior** se va face astfel:

Se intra pe functia **3.1. Clienti** → **Contracte** → **Locatii**.

Se intra pe **Locatii** si pe tab-ul de parametru se completeaza parametrul de pausal pe baza caruia are loc comensurarea cantitatii.

Dupa stabilirea parametrilor se intra pe **Locatii** → **Pachete contract** → **Pausal**.

Se completeaza serviciul care masoara consumul de apa.  
Se completeaza clientul superior si seria de contor superior.

Se intra pe **Locatii** si pe tab-ul de parametru se completeaza

Obs. In situatia in care diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante plus consumurile abonatilor in pausal se doreste a se inregistra pe contoarele subordonate si pausal este necesar completarea unui parametru comun pentru toti clientii subordonati.

In acest caz in functie de parametrul completat se va distribui proportional si diferenta .

### 2. Contoare generale:

In functie de modalitatea de impartire a diferentei dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante avem urmatoarele 3 cazuri :

**Caz I** : Diferenta se inregistreaza pe contorul general:

Pe contorul general nu se bifeaza nici una din optiunile *Consum contoare subordonate* si *Parametru*.

Diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante se va inregistra pe contorul general.

**Caz II:** Diferenta se imparte in functie de consumul contoarelor pasante:  
Pe contorul general se bifeaza optiunea *Consum contoare subordonate*.  
Optiunea *Parametru* va ramane nebifata.

Diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante se va inregistra pe fiecare contor pasant proportional cu consumul fiecarui contor pasant.

**Caz III:** Diferenta se imparte in functie de un parametru (nr. persoane, nr. apartamente, etc.):

Pe contorul general se bifeaza optiunea *Parametru* si se completeaza parametrul in functie de care se va face impartirea diferentei.

Optiunea *Consum contoare subordonate* va ramane nebifata.

Diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante se va inregistra pe fiecare contor pasant proportional cu valoarea parametrului de pe locatie.