

Contori generali si divizori

1. Contoare pasante:

Pentru contoarele pasante se vor completa clientul si contorul superior.
Nu se bifeaza nici una din optiunile *Consum contoare subordonate* si *Parametru*.

In situatia in care exista clienti care sunt in pausal completarea campurilor: *client superior* si *contor superior* se va face astfel:

Se intra pe functia **3.1. Clienti** → **Contracte** → **Locatii**.

Se intra pe **Locatii** si pe tab-ul de parametru se completeaza parametrul de pausal pe baza caruia are loc comensurarea cantitatii.

Dupa stabilirea parametrilor se intra pe **Locatii** → **Pachete contract** → **Pausal**.

Se completeaza serviciul care masoara consumul de apa.

Se completeaza clientul superior si seria de contor superior.

Se intra pe **Locatii** si pe tab-ul de parametru se completeaza

OBSERVATII: In situatia in care diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante plus consumurile abonatilor in pausal se doreste a se inregistra pe contoarele subordonate si pausal este necesar completarea unui parametru comun pentru toti clientii subordonati.

In acest mod, in functie de parametrul completat se va distribui proportional si diferenta.

2. Contoare generale:

Caz I: In functie de modalitatea de impartire a diferentei dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante.

Caz II: Diferenta se imparte in functie de un parametru (nr. persoane, nr. apartamente, etc.):

Pe contorul general se bifeaza optiunea *Parametru* si se completeaza parametrul in functie de care se va face impartirea diferentei.

Optiunea *Consum contoare subordonate* va ramane nebifata.

Diferenta dintre consumul contorului general si suma consumurilor contoarelor pasante se va inregistra pe fiecare contor pasant proportional cu valoarea parametrului de pe locatie .