

## Actualizare Bransamente

Pentru actualizarea bransamentelor in aplicatia Emsys Utilitati se foloseste functia **3.8. “Bransamente”**.

Pe tab-ul **Generale** se completeaza urmatoarele date:

- **Bransament:** Se completeaza codul de bransament;
- **Den. Bransament:** Numele bransamentului;
- **Judet:** Se completeaza codul de **judet** din functiunea 1.1. Arie geografica. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Judete, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- Se completeaza **localitatea** unde se face citirea. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Localitate, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Strada:** se completeaza strada. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Strada, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Sector:** se completeaza sectorul. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Sectoare, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Numar:** se completeaza numarul de la strada;
- **Extensie:** extensia numarului de strada;
- **Bloc:** se completeaza numarul blocului;
- **Scara:** se completeaza scara blocului;
- **Etaj, apartament;**
- **Localizare:** Se completeaza locul unde se gaseste bransamentul – Se actualizeaza prin intermediul functiei “**1.9. Dictionar de liste**”, cod lista “**Localizare**”, iar pe tab-ul doi **Liste diverse** se actualizeaza punctele de consum aferente tuturor clientilor: “**in pamant**”, “**in tunel**”, “**in camin**”. Pe acest camp este disponibil help-ul pe „**Localizare**” care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Tipul de camin:** se completeaza tipul caminului. Se actualizeaza prin intermediul functiei “**1.9. Dictionar de liste**”, cod lista “**Tip\_camin**”, iar pe tab-ul doi **Liste diverse** se actualizeaza punctele de consum aferente tuturor clientilor: “**zidarie caramida**”, “**beton**”, “**pvc**”. Pe acest camp este disponibil help-ul pe „**Tip\_consum**” care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Tip material:** tipul de material din care este facut bransamentul. Se actualizeaza prin intermediul functiei “**1.9. Dictionar de liste**”, cod lista “**Tip\_material**”, iar pe tab-ul doi **Liste diverse** se actualizeaza punctele de consum aferente tuturor clientilor: “**pvc**”, “**otel zincat**”, “**plumb**”, “**polietilena**”, “**polipropilena**”, “**pexal**”, “**fibra de sticla**”. Pe acest camp este disponibil help-ul pe „**Tip\_material**” care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
- **Pozitie:** se completeaza pozitia bransamentului in zona de amplasare. Se actualizeaza prin intermediul functiei “**1.9. Dictionar de liste**”, cod lista “**Tip\_material**”, iar pe tab-ul doi **Pozitie** se actualizeaza punctele de consum aferente tuturor clientilor: “**in limita de proprietate**”, “**strada**”, “**trotuar**”, “**spatiu verde**”. Pe acest camp este disponibil help-ul pe „**Pozitie**” care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;

- **Diametru:** se completeaza diametrul contorului;
- **Numarul de aviz:** Se completeaza numarul avizului;
- **Data aviz:** Se completeaza data avizului;
- **GIS X, Y, Z:** Se completeaza coordonatele GIS :  $X - Y = ax$ ,  $Z =$  cote superioare;
- **Descriere:** Descrierea bransamentului.

Pe tab-ul **Locatii** se actualizeaza bransamentul pe o locatie.

Se completeaza urmatoarele date:

- **Client:** codul de client pe care bransamentul va fi atasat;
- **Contract:** contractul clientului;
- **Locatia:** locatia pe care este atasat bransamentul;
- **Data bransament:** data de la care bransamentul este activ pe locatie;
- Se apasa butonul **OK**.